
このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解 された上でご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。



1 フロントパネルとサイドガードの組立て ●①本体のサイドガードを左右に開いてください。 サイドガード サイドガード フロントパネル ①本体

使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。



ガードに洗濯ものなどをかけないで ください。温風吹き出し口をふさがな いでください。異常燃焼や火災の原 因になります。



ガードの上に上がったり、物を載せた りしないでください。やけどをしたり、 ガードが変形したり、器具が倒れたり するおそれがあります。



ストーブの火がついたままでガード 部を押したり、引っ張ったりして移動 させないでください。転倒すると火災



ガードにつかまったり、線材と線材の 隙間や、ガードと本体の間に指、手、 足などをいれないでください。やけど をするおそれがあります。

の原因になります。

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定 される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △このガードは、ヒーターの高温部への接触によるやけどを防止するものですので、 すきまから手や指を入れないでください。
- ⚠ 反射型、対流型ストーブ及びファンヒーター(石油・ガス) FF式温風ストーブ、鋳物ストーブには使用しないで ください。



FF式(輻射)

⚠ストーブはストーブガードの後方に設置してください。

♠ ストーブの設置位置によってはガードの一部が高温に なる場合があります。その場合は設置位置を変更してください。

| 有効内 | 寸法 | (約)幅80.5×奥行き45.5×高さ65.5cm |
|-----|----|---------------------------|
| 商品サ | イズ | (約)幅85×奥行き48×高さ65.5cm |
| 材 | 質 | スチール |
| 仕 | 上 | 焼付塗装 |

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 ●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ

製品に不都合な点がありましたら、 お手数でも弊社フリーダイヤルまで ご連絡ください。 早速お取り替え等の対応をさせてい


プローダイヤル 受付窓口 0120-717152

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58 FAX(0256)36-4050 -mail:niigata@greenlife-web.co.jp


受付時間 🕨 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。) URL:http://www.greenlife-web.co.jp



● ②固定金具 をサイドガード後部の穴に通し、 ③袋ナットで固定してください。




⚠安全のために



●ストーブは必ず②固定金具の上に載せて ください。

ドアの開閉方法



●ドアを開ける際は、やや手前に引きながら持ち 上げ、ストーブを操作する際は、必ずドアを片手 で押えて行ってください。

△ドア開閉の際は、お子様が指、手、足などをはさ まないように十分ご注意ください。

※ドアの動きがやや硬い場合があります。